メモリ モジュール ユーザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008 年 12 月

製品番号:505491-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータでは使用できない場合があります。

目次

メモリ モジュールの追加または交換	
索引	5

メモリ モジュールの追加または交換

コンピュータの裏面には、メモリ モジュール コンパートメントが 1 つ装備されています。コンピュータのメモリを増設するには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

- ▲ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリモジュールを取り付けてください。
- △ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
- ② 注記: 2 つめのメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2 つのメモリ モジュールを必ず同じ種類、同じ速度にしてください。


メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピュータをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。


コンピュータの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピュータの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- 3. コンピュータに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピュータの電源コネクタから AC アダプタを取り外します。
- 5. コンピュータを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- コンピュータからバッテリを取り外します。
- メモリ モジュール コンパートメントのネジ(1) を緩めます。

8. メモリ モジュール コンパートメント カバーを持ち上げて(2) コンピュータから取り外しま す。




- 9. メモリ モジュールを交換する場合は、装着されているメモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両側にあるプラスチック製の留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリモジュールが少し上に出てきます。
 - b. メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて(2)取り 外します。
 - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリモジュールの端子部分には触らないでください。




取り外したメモリモジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

10. 以下の手順に沿って、メモリ モジュールを取り付けます。

- △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - **b.** しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます (2)。
 - **c.** カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端を押し下げます (3)。
 - ☆ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでください。



- **11.** メモリ モジュール コンパートメント カバーのタブを、コンピュータのくぼみに合わせます (1)。
- 12. ハードドライブ カバーを閉じます (2)。
- 13. メモリ モジュール コンパートメントのネジ (3) を締めます。



14. バッテリを取り付けなおします。

- 15. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 16. コンピュータの電源を入れます。

索引

```
め
メモリ
 メモリ モジュールのアップグ
 レード 1
 メモリ モジュールの交換 1
 メモリ モジュールの追加 1
メモリ モジュール コンパートメン
トカバー
 交換 3
 取り外し 2
メモリ モジュール
 アップグレード 1
 交換 1
 追加 1
 取り付け 2
 取り外し 2
```

